
Installation Guide

Media Module



M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345M) Los números de productos seguidos de M corresponden a México (Ej. K-12345M) Français, page "Français-1" Español, página "Español-1"



IMPORTANT INSTRUCTIONS



WARNING: When using electrical products, basic precautions should always be followed, including the following:



DANGER: Risk of electric shock. Connect only to circuits protected by a Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Residual Current Device (RCD). **Grounding is required.** The unit should be installed and grounded by a qualified service representative.



WARNING: Risk of electric shock. A licensed electrician should route all electrical wiring.



WARNING: Risk of electric shock. Disconnect power before servicing.



CAUTION: Risk of electric shock or product damage. Make sure the power cord is unplugged before removing the access covers.



CAUTION: Risk of product damage. The media box is rated to operate in temperatures up to 104°F (40°C). Do not install under a whirlpool surround or in any location where the temperature may exceed 104°F (40°C).

NOTICE: Follow all plumbing, electrical, and building codes.

NOTICE: Provide generous, unrestricted service access to the media module. Provide access for servicing. This access must be located immediately next to the media module. Refer to the roughing in information.

FCC and IC Compliance

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Contains:

Kohler Company

Model #: 1070734

IC: 4554A-KOHLER004

FCC ID: N82-KOHLER004

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference, and
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


FCC and IC Radiation Exposure Statement for Mobile Devices

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 7-7/8" (20 cm) between the radiator and your body. The transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Specifications				
Ambient Temperature	Max 104°F (40°C)			
Maximum Relative Humidity	95% non-condensing			
Electrical Service	100-240 VAC, 50-60 Hz, 4.4-1.83 A			
Lighting	100-240 VAC, 50-60 Hz, 2.4-1.0 A			
Media Module	100-240 VAC, 50-60 Hz, 2.0-0.83 A			
Valve Cable Length (supplied)	30 ft (9.14 m)			
Speaker Cable Length	25 ft (7.62 m)			
Line-in Cable Length	5.6 ft (1.71 m)			
Ethernet Cable Length	30 ft (9.14 m)			

Tools and Materials






Roughing-In

Before You Begin

- □ Observe all local plumbing, building, and electrical codes.
- □ Read these instructions and determine all required components along with their installation locations before beginning this installation.
- □ This manual covers vertical installation in a stud pocket. If the wall is enclosed, an access panel must be provided for servicing.
- □ The media module may also be mounted horizontally under the floor joists. If mounting under the floor, the unit must not be enclosed.
- □ A licensed electrician should install a 15 A 120 V GFCI electrical outlet, within the stud framing, in close proximity to the media module.
- □ If possible, install the electrical outlet prior to installing the media box.
- □ This media module complies with UL, CSA, and FCC.
- □ To play your personal music files, you must have one of the following music servers on your personal computer: Windows Media Connect, iTunes, Rhapsody, Musicmatch Jukebox, or Firefly Media Server. For information regarding configuring your music server, refer to the User Interface User Manual.
- □ For best internet music performance, your computer must have a high speed internet connection.
- □ Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of our products without notice, as specified in the Price Book.




1. Determine Components

The media module controls the digital mixing valve, steam generator, incandescent lighting, lighted rain panel with chromatherapy, and music via the primary and auxiliary user interfaces.

Cables are supplied for connecting the digital mixing valve, speakers, audio line in and Ethernet to the media module. User interface cables are included with the valve and the auxiliary user interfaces.

Note: Wireless Ethernet is an option with the media module. However, a wired Ethernet connection is recommended.

- □ Determine all required components along with their installation locations before beginning the media module installation.
- □ Refer to the installation guides packed with each product for specific installation needs.




2. Prepare the Site




CAUTION: Risk of product damage. The media box is rated to operate in temperatures up to 104°F (40°C). Do not install under a whirlpool surround or in any location where the temperature may exceed 104°F (40°C).

- □ The media module is designed to fit within a 13" (33 cm) to 19" (48.3 cm) wide 2x4 stud cavity. The cavity should be free of cross bracing and insulation.
- □ Locate the upper bracket a minimum of 24" (61 cm) down from the top of the stud cavity and a minimum of 32-1/2" (82.6 cm) above the bottom of the stud cavity.
- \Box Measure 2-5/8" (6.7 cm) to 2-7/8" (7.3 cm) in from the stud face to determine the bracket placement.
- □ Mark the bracket locations with a pencil.
- □ Install a 120 V GFCI electrical outlet within the stud framing, in close proximity to the media module.
- □ If used, run the Ethernet cable to the media module installation site.
- □ Using a hole saw, drill 1" (2.5 cm) holes through the stude at the top and bottom of the wall cavity to allow for proper air flow.




3. Install the Mounting Brackets

- □ Align the point of the bracket with the marked locations on the studs.
- $\ \square$ Hammer one end of the bracket into the stud until the point is embedded.
- □ Level the bracket horizontally and repeat the steps to secure other the other end of the bracket to the opposite stud.
- □ Secure the ends of the bracket using the supplied screws.
- □ Repeat steps to install the second bracket in the stud cavity.




4. Install the Media Box

- □ Hook the top end of the media box onto the top bracket.
- $\hfill\Box$ Slide the media box to the left side of the stud cavity to allow access for the cable connections.
- $\hfill\Box$ Secure the box to the top and bottom brackets with the screws.



Connection Key



5. Connect the Components



CAUTION: Risk of electric shock or product damage. Make sure the power cord is unplugged before removing the access covers.

Low Voltage Connections - Controls and Components

Note: For wireless applications an Ethernet connection is not needed.

- □ Remove the low voltage access cover.
- □ Remove the grommets in the locations where the cables will be installed. Refer to the "Connection Key."
- □ Gently press each connection until it snaps together.
- □ Slide the cable grommet into the slot with the male end up. Verify the grommet is properly seated.

High Voltage Connections - Lights and Power

IMPORTANT! Use only copper wire for high voltage connections.

- □ Remove the high voltage access cover.
- □ If connecting a light, remove the knockout.

TIP: To remove the knockout, use a flat-blade screwdriver and gently tap with a hammer. Use care not to damage the internal components.

- □ Secure the cable to the media box using the watertight strain relief fitting provided.
- □ Connect the wire for line, neutral, and ground according to the above illustration. Secure each wire to the appropriate terminal.

6. Complete the Installation

- □ Reinstall the access covers. Do not over tighten.
- □ If not already installed, install any additional components at this time according to the installation instructions packed with the products. For connecting to the media module, refer to the "Connect the Components" section.
- □ Plug the power supply into the outlet. Verify that the indicator light turns on and pulses.
- □ Configure your music server and Ethernet. Refer to the Media Module Homeowner's guide.

7. Installation Checkout

□ Test each component to ensure proper functionality. Refer to the Installation Guide and Homeowners Guide packed with each of the individual components for additional information.

Troubleshooting

IMPORTANT! Turn off the power and water supply to all components before performing any maintenance.

It is recommended that any maintenance be performed by a Kohler Co. Authorized Service Representative.

This troubleshooting guide is for general aid only. For service and installation issues or concerns, call 1-800-4-KOHLER.

Symptoms			bable Cause	Recommended Action		
1.	Control panel is not lit.	A.	Power supply is not plugged into the outlet.	A.	Plug the power supply into the outlet.	
		В.	Power supply connection to the media module may be loose or disconnected.	В.	Check power supply connections to the media module and reconnect if needed.	
		C.	Interface cable connections may be loose or disconnected.	C.	Check all interface cable connections, connect if needed.	
		D.	Circuit breaker has been tripped.	D.	Reset the circuit breaker.	
		E.	The media module memory may require resetting.	E.	Disconnect and reconnect the power supply from the media module.	
		F.	If none of the recommended actions for the above issues correct the symptom, the valve or interface requires servicing.	F.	Contact your Kohler Co. Authorized Service Representative.	
2.	The interface power indicator pulses but does not turn on.	A.	Interface cable connections may be loose or disconnected.	A.	Check all interface cable connections, connect if needed.	
		В.	If the above recommended action does not correct the symptom, the interface or valve requires servicing.	В.	Contact your Kohler Co. Authorized Service Representative.	
3.	The interface functions normally but no water flows from the components.	A.	Inlet/outlet fittings may be blocked.	A.	Check the inlets and outlets for blockage or debris. Clean the inlet screens. Refer to the "Clean the Inlet Screens" section in the Valve Homeowners Guide.	
		В.	Hot and cold water supplies are not turned on.	В.	Turn on the water supply to the valve.	
		C.	The valve or media module memory may require resetting.	C.	Disconnect and reconnect the power supply from the valve and media module.	

In	erface Troubleshooting Tabl	e	
	mptoms	Probable Cause	Recommended Action
		D. System error.	D. Check the user interface for an error code. Refer to the "Diagnostics" section in the Digital Interface Homeowners Guide.
		E. If none of the recommended actions for the above issues correct the symptom, the media module requires servicing.	E. Contact your Kohler Co. Authorized Service Representative.
4.	Continuous flow.	A. System will not switch off.	A. Turn off the water and power supply and contact your Kohler Co Authorized Service Representative
5.	Primary and auxiliary interface are lit, but auxiliary interface does not appear to function.	A. Lock-Out function is enabled.	A. Disable in setup mode.
6.	Display is difficult to read.	A. Contrast is not optimized.	A. Adjust contrast in the user interface setting menu.
		B. Brightness is not optimized.	B. Adjust the brightness in the user interface setting menu.
7.	Massage and temperature therapy does not work.	A. Massage and temperature therapy functions are not enabled.	A. Enable the massage and temperature therapy functions using the user interface.
Va	lve Troubleshooting Table		
	mptoms	Probable Cause	Recommended Action
1.	Maximum blend temperature too hot or too cold.	A. Incorrect maximum temperature setting.	A. Refer to the "Set the Maximum Temperature" section in the Digital Interface User Guide.
		B. If the above recommended action does not correct the symptom, the interface or valve requires servicing.	B. Contact your Kohler Co. Authorized Service Representative.
2.	Continuous flow.	A. System will not switch off.	A. Turn off the water and power supply and contact your Kohler Co Authorized Service Representative
3.	Massage mode shuts down but water continues to run from the showerhead(s).	A. Unequal flow rates between valve outlets.	A. Verify the installation has one bodyspray per valve outlet and uses bodysprays with the same flow rate. If needed, contact the installer to revise the installation.
		B. Fluctuation of inlet pressure.	B. Install pressure regulators in the supply lines.
		C. Pressure difference greater than 5 psi (34.5 kPa) between the hot and cold supply lines.	C. Install pressure regulators to bring the supplies within 5 psi (34.5 kPa of each other.
4.	Only cold water flows from the outlets.	A. Hot water supply is either not turned on or not connected to the valve inlet.	A. Check the hot water supply is turned on and connected to the valve inlet.
		B. Hot water inlet is blocked.	B. Check the hot water inlet screen for blockage. Clean or replace the inlet screen. Refer to the Valve Homeowners Guide.
		C. If none of the recommended actions for the above issues	C. Contact your Kohler Co. Authorized Service Representative

Troubleshooting (cont.)						
Valve Troubleshooting Table						
Symptoms Probable Cause Recommended Action						
5. Fluctuating or reduced flow rate. Valve is functioning properly.	A. Inlet/outlet fittings may be blocked.	A. Check the inlets and outlets for blockage or debris. Clean the inlet screens. Refer to the "Clean the Inlet Screens" section in the Valve Homeowners Guide.				
	B. Water outlet pressure is low.	B. Check that the flow rate is at or above the minimum rate required. Refer to "Specifications" section in the Digital Interface Homeowners Guide.				
	C. Fluctuating flow.	C. Verify that the dynamic inlet pressures are within specifications. Refer to "Specifications" section in the Valve Homeowners Guide.				
	D. If none of the recommended actions for the above issues correct the symptom, the valve requires servicing.	D. Contact your Kohler Co. Authorized Service Representative.				
6. Blend temperature drift or temperature cycling.	A. Fluctuating water temperature.	A. Check the inlet temperature differentials and verify they are sufficient. Refer to "Specifications" section in the Valve Homeowners Guide.				
	B. Hot water supply temperature fluctuation.	B. Check and make adjustments as needed.				
	C. Pressure difference greater than 5 psi (34.5 kPa) between the hot and cold supply lines.	C. Install pressure regulators to bring the supplies within 5 psi (34.5 kPa) of each other.				
	D. If none of the recommended actions for the above issues correct the symptom, the valve requires servicing.	D. Contact your Kohler Co. Authorized Service Representative.				
7. Water leaking from the valve.	A. Connections are not secure.	A. Check all connections. Make adjustments as needed.				
CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Turn off	B. Seals are worn or damaged.	B. Order a seal service pack and replace all seals.				
the main power and water supply.	C. Internal leak.	C. Unit requires overhaul. Contact your Kohler Co. authorized service representative.				
8. Hot water only, the valve shuts down.	A. Hot and cold lines are reversed.	A. Switch hot and cold water supply connections. Verify the hot water supply is connected to the inlet marked "H" and the cold water supply is connected to the inlet marked "C."				
Music Troubleshooting Table						
Symptoms	Probable Cause	Recommended Action				
1. Speakers do not produce sound in a two speaker setup.	A. Speaker cable is not plugged in properly.	A. Make sure the cables are properly installed into the Media Module connections and to the left and right speakers.				
2. Speakers do not produce sound in a four speaker setup.	A. Damaged speaker or speaker not plugged in.	A. Make sure the working speakers are properly installed into the Media Module connections and to both sets of terminals on each left and right cables.				

	sic Troubleshooting Table				
Symptoms		Probable Cause		Recommended Action	
3.	After playing music loudly, the music stops even though a song is properly selected.	A. Thermal shut do	own. A.	Shut down the system for 1 hour tallow the unit to cool. Make sure the area where the unit is installed does not exceed 104°F (40°C).	
4.	Library menu is not available.	A. The Roku agreed declined.	ment was A.	Enter the settings menu, select "System," select "Music Software," select "Roku Agreement" and selec "YES."	
5.	Music server is not available.	A. Wireless networ configured prop		Enter the settings menu, select "System," select "WiFi Security," select "Network Name," select "WEP/WPA Key" and enter the security key.	
		B. The network calconnected to the router/switch in	e correct	Connect the Media Module to the router's/switch's ethernet ports.	
		C. A compatible mont installed/ruhome computer.	nning on your	Install/open one of the supported media servers such as iTunes _® , Microsoft _® Windows _® Media Connect, Rhapsody™ or Musicmatch _® on your computer and load your favorite music into the server's library.	
		D. The media serve computer is not share files.	er on your home configured to	Reference the media server's help menu to properly configure file sharing.	
		E. The incorrect Waselected.	i-Fi region was E.	Enter the settings menu, select "System," select "Music Software," select "Region" and select the appropriate geographical region that matches your Wi-Fi router.	
6.	I have a wireless network but my Media Module is unable to connect to the network.	A. Ethernet cable is	s plugged in. A.	Make sure an Ethernet cable is not plugged into Media Module's ethernet jack.	
		B. Media Module i Wi-Fi range.	s not within B.	Make sure the Media Module is within range of your Wi-Fi network.	
		C. A WEP key was a secured netwo		Enter the settings menu, select "System," select "WiFi Security," select "Network Name," select "WEP Key" and enter the security key.	
		D. The router is no 802.11b.	t set up for D	Make sure the access point/router is configured to allow 802.11b clients.	

7. The Media Module can not connect to an iTunes	bable Cause The firewall is not configured correctly to allow iTunes music sharing.	Recommended Action A. Make sure your firewall software is configured to allow iTunes music
7. The Media Module can not connect to an iTunes server with firewall	The firewall is not configured correctly to allow iTunes music	A. Make sure your firewall software is
not connect to an iTunes server with firewall	correctly to allow iTunes music	A. Make sure your firewall software is configured to allow iTunes music
		sharing. For a Mac: Open System Preferences. Select the Sharing icon and click on the firewall tab. Select the option "iTunes Music Sharing." For a PC: Refer to your documentation for changing firewall settings. If running Windows XP service pack 2, open" Security Center," select "Windows Firewall," click on the "Exceptions" tab, and check to see that iTunes is enabled. If not, use "Add Programs" to enable it. After these changes have been made, restart the Media Module by disconnecting and reconnecting the AC power.
	Windows Media Connect is not configured for sharing.	A. Make sure that your computer containing your music library is powered ON and Windows Media Connect is running (icon should be visible in the task tray). With the Media Module powered ON and connected to your network, make sure that the Media Module is an authorized device. Launch Windows Media Connect through your Control Panel. On the wizard screen, scroll down the list of devices. If the Media Module is not listed, click the "Add" button at the bottom of the list. Click on Media Module, then click "OK." It should show up on the list of authorized devices. Click "Done." Reboot the Media Module by disconnecting the AC power from the wall outlet.
9. The Media Module can not access the iTunes library.	iTunes is not running.	A. Make sure the computer containing your iTunes library is turn on and iTunes is running.
В.	iTunes is not configured for sharing.	B. In iTunes, be sure to turn on the "music sharing" option. Go to the iTunes>Preferences menu or Edit> Preferences for PC users. In the dialog box that appears, click the "Sharing" icon, then check the option "Share my music" to enable sharing on your local network.
	iTunes is not responding to commands from the Media Module.	C. Close and restart iTunes on your computer.

Music Troubleshooting Table		
Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
10. I can see my iTunes library in the list of libraries, but when I try to connect, the connection fails.	A. iTunes is not configured for sharing.	A. In iTunes, be sure to turn on the "music sharing" option. Go to the iTunes>Preferences menu or Edit> Preferences for PC users. In the dialog box that appears, click the "Sharing" icon, then check the option "Share my music" to enable sharing on your local network.
	B. No IP address assigned to the Media Module.	B. The Media Module was not assigned an IP address via DHCP, but the PC was. In this situation, the Media Module is able to see the library via Rendezvous, but is not able to connect to the library. Here is how to check your Media Module's address: Enter the settings menu, select "System," select "Music," select "Roku IP Address." If your IP address is of the form 169.254.xxx.xxx, the Med Module did not get a DHCP-assigned address. Check the configuration of your router to ensure it is set up to assign DHCF addresses. Reboot the Media Module by disconnecting the AC power from the wall outlet.
1. The Media Module can not access the Musicmatch library.	A. Musicmatch is not running.	A. Make sure the computer containing your music library is powered ON
	B. Musicmatch is not configured for sharing.	B. Make sure music sharing is enable in Musicmatch. From the main Musicmatch menu, click on Options/Settings. Click on the tab "CD Lookup/Connectivity." Click the buttons next to "Enable music server" as well as "Universal Plug and Play." Musicmatch does not need to be running while using the Media Module; once enabled, the UPnP server runs in the background. Reboot the Media Module by disconnecting the AC power from the wall outlet.
12. The Media Module is connected to my network via wired ethernet, but is unable to play Internet radio and may sometimes fail to locate, connect to, or play music from my music servers.	A. No IP address assigned to the Media Module.	A. Determine the Media Module's address by entering the settings menu, select "System," select "Music," select "Roku IP Address.' If your IP address is of the form 169.254.xxx.xxx, the Media Modul did not get a DHCP-assigned address. Check the configuration your router to ensure it is set up t assign DHCP addresses. Reboot the Media Module by disconnecting the AC power from the wall outle
	B. Ethernet cable is damaged.	B. Replace the ethernet cable.

Music Troubleshooting Table		
Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
13. No sound plays through the speakers.	A. The song is paused.	A. Make sure a song is playing. If the song is paused, press the OK button to continue playback.
	B. The volume is to low.	B. Make sure the volume is turned up high enough for proper enjoyment.
14. Some of my music files do not display while browsing.	A. Missing ID3 tag info.	A. ID3 data tags may be missing. Information about your music, including Song Name, Artist, Composer, Album, and Genre is usually created automatically by the software you used to save your audio CD files on your computer's hard drive. This process creates data called "ID3 tags" to describe each track. If this data is missing from your music files, they will no appear when you browse by that data category. You can edit this information in music jukebox software such as iTunes.
15. A music file will not play.	A. Unsupported file format.	A. Make sure your file is a supported format: iTunes Music Server: MP3, AAC, ALAC, AIFF and WAV Windows Media Player 11 / Windows Media Connect: MP3, WMA (including DRM WMA) and WAV.
16. Songs purchased through the iTunes music store will not play.	A. Song is not supported because of DRM.	A. This is normal. DRM AAC files (i.e., files purchased on Apple's music store) are not supported. Those files will be detected but will be skipped during playback.
17. I cannot find playlists that I saved on my computer.	A. Some playlists may not be supported.	A. iTunes users: Make sure your playlist was created in iTunes and is visible in your iTunes application. Windows Media Connect users: Make sure your playlists are saved in the My Documents\My Music\My Playlists or other shared folder. Musicmatch users: Musicmatch exports playlists in a manner that inot supported. Slimserver users: Make sure your playlist is a Slimserver-supported playlist format.
Lights Troubleshooting Table		
Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
1. The shower lights do not turn on.	A. The light bulbs are burned out.B. A fuse is blown inside the wiring compartment.	 A. Change the light bulbs. B. Unplug the unit from the wall outlet. Open the AC wiring compartment. Replace the fuse with a proper replacement. Reinstall the cover. Plug the power cord back into the wall outlet and retest.

Lię	ghts Troubleshooting Table				
Symptoms		Probable Cause		Recommended Action	
2.	Shower lights come on, but do not dim.		<i>I</i> rong style of light bulbs being sed.	A.	Incandescent bulbs should be installed in the fixture, do not use compact florescent bulbs.
3.	Internal lighting fuse keeps blowing.	be	faximum wattage rating is eing exceeded.	A.	Make sure the total wattage of ligh bulbs does not exceed 250 Watts.
4.	No "Lighting" listed in menu.	A. Li	ighting is disabled in the ettings menu.	Α.	In the settings menu, enable lighting.
Μe	edia Module Troubleshootin	g Table	e		
	mptoms	ř	ible Cause	Re	commended Action
1.		A. Sy	ystem failure.	A.	Reboot the Media Module by disconnecting the AC power from the wall outlet. If the status LED remains a solid red after reboot, replace the Media Module.
2.	System stops working and the Status LED is a OFF.	A. Po	ower supply failure.	A.	Reboot the Media Module by disconnecting the AC power from the wall outlet. If there is no change after reboot, replace the Media Module.
			ncorrect wiring of the AC ower supply.	В.	Verify that the Media Module was installed per the installation manual. Make sure AC power is present at the outlet the Media Module is plugged into.
3.	Music stops playing and I get a music error.	A. T	hermal shutdown.	A.	Shut down the system for 1 hour to allow the unit to cool. Make sure the area where the unit is installed does not exceed 104°F (40°C).
		B. Ir	ncorrect speaker load.	В.	Verify the speaker load is 4 to 8 ohms.
4.	Devices (lighted rain panel, steam generator, etc.) are sometimes not on the menu, even though I have them connected to the Media Module.	A. D	amaged cables or incorrect able installation.	A.	Check all wiring connections.
		B. Po	ower fluctuation.		Verify that the devices are connected to a stable power supply
		cc	he device is not installed orrectly.		See peripheral device owners manual.
5.	No display on the user interface.		he interface cable is damaged.		Replace the interface cable.
		p]	he interface cable is not lugged in.	В.	Verify the interface cable is properly plugged into the interface at all locations.
			he interface or Media Module equires servicing.	C.	Contact your Kohler Co. Authorized Service Representative.

Guide d'installation

Module média

NOTICE IMPORTANTE



AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation des produits électriques, des précautions de base doivent toujours être observées, incluant ce qui suit :



DANGER : Risque d'électrocution. Raccorder uniquement à des circuits protégés par un Disjoncteur de Fuite de Terre (GFCI) ou un appareil de courant résiduel (RCD). **Une mise à la terre est requise.** L'unité devrait être installée et mise à la terre par un représentant technique qualifié.



AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Tout le câblage électrique devrait être réalisé par un électricien qualifié.



AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Débrancher l'alimentation avant de procéder à l'entretien.



ATTENTION : Risque de choc électrique ou d'endommagement du produit. S'assurer que le cordon d'alimentation est débranché avant de retirer les couvercles d'accès.



ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Le boîtier média est calibré pour opérer à des températures de 104°F (40°C). Ne pas installer sous une baignoire à hydromassage ou tout autre emplacement où la température pourrait excéder 104°F (40°C).

AVIS : Respecter tous les codes de plomberie, d'électricité et de bâtiment.

AVIS : Fournir un large accès non restreint de service au module média. Fournir un accès pour le service. L'accès doit être situé tout près du module média. Consulter le plan de raccordement.

Conformité FCC et IC

Le terme « IC : » avant le numéro de certification/enregistrement signifie que les spécifications techniques canadiennes ont été satisfaites.

Contenu:

Kohler Company

N° de modèle : 1070734 IC : 4554A-KOHLER004 FCC ID: N82-KOHLER004

Cet appareil est conforme aux exigences de la section 15 du règlement de FCC. L'appareil est soumis aux deux conditions d'exploitation suivantes :

- 1. Cet appareil ne devrait pas causer d'interférences dangereuses, et
- 2. Cet appareil doit recevoir les toutes interférences reçues, ainsi que celles qui pourraient causer des opérations non désirées.

REMARQUE:


Tous changements et/ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable garantissant la conformité, pourrait annuler le droit à l'utilisateur d'opérer l'équipement.


Déclaration FCC et IC d'exposition aux rayonnements pour les appareils mobiles

Conformité FCC et IC (cont.)
Cet équipement est conforme aux limites FCC et IC d'exposition aux rayonnements stipulées pour un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé en laissant une distance minimale de 7-7/8" (20 cm) entre le radiateur et votre corps. L'émetteur ne doit pas être placé au même emplacement que celui d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, et ne doit pas fonctionner en même temps que de tels dispositifs.

Spécifications				
Température ambiante	Max 104°F (40°C)			
Humidité relative maximum	95% non-condensé			
Service électrique	100-240 VAC, 50-60 Hz, 4,4-1,83 A			
Éclairage	100-240 VAC, 50-60 Hz, 2,4-1,0 A			
Module média	100-240 VAC, 50-60 Hz, 2,0-0,83 A			
Longueur de câble de valve (fourni)	30 pieds (9,14 m)			
Longueur de câble de haut-parleur	25 pieds (7,62 m)			
Longueur de câble de ligne d'entrée	5,6 pieds (1,71 m)			
Longueur de câble ethernet	30 pieds (9,14 m)			

Outils et matériels






Plan de raccordement

Avant de commencer

- □ Respecter tous les codes électriques, de plomberie et de bâtiment locaux.
- □ Lire ces instructions et déterminer tous les composants requis avec leurs emplacements d'installation avant de commencer cette installation.
- □ Ce manuel couvre l'installation verticale dans une enveloppe de montant. Si le mur est encloisonné, un panneau d'accès doit être fourni pour le dépannage.
- □ Le module média peut être monté horizontalement sous les solives du sol. En cas de montage sous le sol, l'unité ne doit pas être encloisonnée.
- □ Un électricien agréé devrait installer une prise électrique de 15 A 120 V GFCI, aux environs du cadrage de support, à proximité au module média.
- □ Si possible, installer la prise électrique avant le boîtier média.
- □ Ce module média est conforme avec UL, CSA et FCC.
- □ Pour jouer les fichiers musique, un des serveurs suivants doit être présent sur l'ordinateur: Windows Media Connect, iTunes, Rhapsody, Musicmatch Juke-box, ou Firefly Media Server. Pour l'information concernant la configuration du serveur de musique, se référer au manuel d'utilisateur d'interface de l'utilisateur.
- □ Pour la meilleure performance de musique internet, l'ordinateur doit avoir une connexion internet haut débit.
- □ Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design de nos produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.




1. Déterminer les composants

Le module média contrôle le mitigeur digital, le générateur de vapeur, la lumière incandescante, le panneau pluie illuminé avec chromathérapie et la musique via les interfaces primaires et auxiliaires de l'utilisateur.

Les câbles sont fournis pour la connexion du mitigeur digital, des haut-parleurs, de la ligne audio et de l'Ethernet au module média. Les câbles d'interface sont inclus avec la valve et les interfaces auxiliaires de l'utilisateur.

Remarque: Ethernet sans fil est une option avec le module média. Cependant, une connexion câblée ethernet est recommandée.

- □ Déterminer tous les composants requis avec leurs emplacements d'installation avant de commencer l'installation du module média.
- □ Se référer aux guides d'installation emballés avec chaque produit pour les besoins spécifiques d'installation.




2. Préparer le site




ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Le boîtier média est calibré pour opérer à des températures de 104°F (40°C). Ne pas installer sous une baignoire à hydromassage ou tout autre emplacement où la température pourrait excéder 104°F (40°C).

- □ Le module média module est conçu pour s'ajuster dans une cavité de montant 2x4 de 13" (33 cm) à 19" (48,3 cm) de largeur. La cavité devrait être sans renfort en croix et isolation.
- □ Localiser le support supérieur à un minimum de 24″ (61 cm) vers le bas à partir du dessus de la cavité de montant et un minimum de 32-1/2″ (82,6 cm) au-dessus de la base de la cavité de montant.
- □ Mesurer 2-5/8" (6,7 cm) à 2-7/8" (7,3 cm) de la face du renfort pour déterminer l'emplacement du renfort.
- □ Marquer les emplacements de support avec un crayon.
- □ Un électricien agréé devrait installer une prise électrique de 120 V GFCI, aux environs du cadrage de support, à proximité du module média.
- □ Si utilisé, passer un câble ethernet au site d'installation de module média.
- □ Avec une scie cylindrique, percer des orifices de 1" (2,5 cm) dans les supports au-dessus et à la base de la cavité du mur pour permettre un bon débit d'air.




3. Installer les supports de montage


- □ Aligner le point du renfort avec les emplacements marqués sur les montants.
- □ Marteler une extrémité du renfort dans le montant jusqu'à ce que le point soit incrusté.
- □ Niveler le montant horizontalement et répéter les étapes pour sécuriser l'autre extrémité du montant au support opposé.
- □ Sécuriser les extrémités du montant avec les vis fournies.
- □ Répéter les étapes pour installer le second support dans la cavité du montant.



4. Installer le boîtier média

- □ Accrocher l'extrémité supérieure du boîtier média sur le support supérieur.
- □ Glisser le boîtier média à gauche de la cavité du montant pour permettre l'accès aux connexions de câble.
- □ Sécuriser le boîtier aux supports supérieurs et inférieurs avec les vis.





5. Connecter les composants



ATTENTION : Risque de choc électrique ou d'endommagement du produit. S'assurer que le cordon d'alimentation est débranché avant de retirer les couvercles d'accès.

Connexions faible Voltage – Contrôles et composants

Remarque: Pour des applications sans fil une connexion ethernet n'est pas nécessaire.

- □ Retirer le couvercle d'accès de faible voltage.
- □ Retirer les œillets aux emplacements d'installation du (des) câble(s). Se référer à « Clé de connexion ».
- □ Presser gentiment chaque connexion jusqu'à ce qu'elles s'engagent ensemble.
- □ Glisser l'œillet du câble dans la rainure avec l'extrémité mâle vers le haut. Vérifier que l'œillet est assis correctement.

Connexions haut voltage – Lumières et alimentation

IMPORTANT! Utiliser un câble en cuivre pour des connexions de haut voltage.

- □ Retirer le couvercle d'accès de haut voltage.
- □ Dans le cas de connexion de lumière, retirer la débouchure.

CONSEIL: Pour retirer la débouchure, utiliser un tournevis plat et taper gentiment avec un marteau. S'assurer de ne pas endommager les composants internes.

- □ Sécuriser le câble au boîtier média en utilisant un raccord anti-traction approprié.
- □ Connecter le câble pour la ligne, neutre, et terre conformément à l'illustration ci-dessus. Sécuriser chaque câble au terminal approprié.

6. Terminer l'installation

- □ Réinstaller les couvercles d'accès. Ne pas trop serrer.
- □ Installer tout composant additionnel si cela n'a pas déjà été fait à ce moment selon les instructions d'installation emballées avec les produits. Pour connecter au module média, se référer à la section « Connecter les composants ».
- □ Brancher l'alimentation électrique dans la prise. Vérifier que la lumière indicatrice s'allume et clignote.
- □ Configurer le serveur musique et ethernet. Se référer au guide du propriétaire du module média.

7. Vérification de l'installation

□ Tester chaque composant pour en assurer le bon fonctionnement. Se référer aux guides d'installation et du propriétaire emballés avec chaque composant pour une information additionnelle.

Dépannage

IMPORTANT! Couper le courant et l'alimentation d'eau à tous les composants avant de procéder à toute maintenance.

Il est recommandé que toute maintenance devrait être effectuée par un technicien représentant de Kohler Co.

Ce guide de dépannage est seulement destiné à une aide générale. Pour des problèmes ou questions concernant le dépannage et l'installation, composer le 1-800-4-KOHLER.

Table de dépannage d'interface					
Symptômes	Cause probable	Action recommandée			
1. Le panneau de contrôle n'est pas allumé.	A. L'alimentation n'est pas branché dans la prise.	A. Brancher l'alimentation électrique dans la prise.			
	B. La connexion de l'alimentation au module média peut être desserrée ou déconnectée.	B. Vérifier les connexions d'alimentation électrique au module média et reconnecter si besoin.			
	C. Les connexions de câble d'interface sont peut être desserrés ou déconnectés.	C. Vérifier toutes les connexions de câble d'interface, connecter si besoin.			
	D. Le disjoncteur a été déclenché.	D. Réinitialiser le disjoncteur.			
	E. La mémoire du module média peut nécessiter une réinitialisation.	E. Déconnecter et reconnecter l'alimentation électrique du module média.			
	F. Si aucune de ces actions recommandées ne rectifient le symptôme, la valve ou l'interface nécessitent un dépannage.	F. Contacter un représentant de service agréé Kohler Co.			
2. L'indicateur de courant de l'interface clignote mais ne s'allume pas.	A. Les connexions de câble d'interface sont peut être desserrés ou déconnectés.	A. Vérifier toutes les connexions de câble d'interface, connecter si besoin.			
•	B. Si l'action recommandée ci-dessus ne rectifie pas le problème, l'interface ou la valve nécessitent un dépannage.	B. Contacter un représentant de service agréé Kohler Co.			
3. L'interface fonctionne normalement mais il n'y a pas de débit d'eau des composants.	A. Les raccords entrée/sortie sont peut-être bouchés.	A. Vérifier les entrées et sorties de tout blocage ou débris. Nettoyer les grilles d'entrée. Se référer à la section « Nettoyer les grilles d'entrée » du guide du propriétaire de la valve.			
	B. Les alimentations d'eau chaude et froide ne sont pas ouvertes.	B. Ouvrir l'alimentation d'eau à la valve.			

Tal	ble de dépannage d'interfac		
	mptômes	Cause probable Action recommandée	
		 C. La valve ou la mémoire du module média peut nécessiter une réinitialisation. D. Erreur de système. C. Déconnecter et reconnecter l'alimentation électrique de et du module média. D. Vérifier l'interface de tout d'erreur. Se référer à la seconiagnostics » du guide du propriétaire de l'interface de	la valve code tion «
		 E. Si aucune de ces actions recommandées ne rectifient le symptôme, le module média nécessite un dépannage. E. Contacter un représentant e service agréé Kohler Co. 	_
4.	Débit continu.	A. Le système ne s'éteint pas. A. Couper l'alimentation d'eatélectrique et contacter le représentant agréé de servi Kohler Co.	
5.	Les interfaces primaires et auxilliaires sont allumées, mais l'interface auxiliaire n'a pas l'air de fonctionner.	A. La fonction verrouillage est activée. A. Désactiver le mode d'initia	lisation.
6.	L'écran n'est pas très lisible.	 A. Le contraste n'est pas optimisé. A. Ajuster le contraste à partir menu de réglage de l'intert l'utilisateur. 	du ace de
		 B. La luminosité n'est pas optimisée. B. Ajuster la luminosité à par menu de réglage de l'interla l'utilisateur. 	tir du ace de
7.	Les thérapies massage et température ne fonctionnent pas.	 A. Les fonctions de thérapie massage et température ne sont pas activées. A. Activer les fonctions de thé massage et température en l'interface de l'utilisateur. 	
Tal	ble de dépannage de valve		
Sy	mptômes	Cause probable Action recommandée	
1.	La température maximale de mélange est trop chaude ou trop froide.	 A. Réglage de température maximum incorrect. A. Se référer à la section « Réglage de température maximum » de l'utilisateur de l'interfacting digitale. 	u guide
		 B. Si l'action recommandée ci-dessus ne rectifie pas le problème, l'interface ou la valve nécessitent un dépannage. B. Contacter un représentant e service agréé Kohler Co. 	de
2.	Débit continu.	 A. Le système ne s'éteint pas. A. Couper l'alimentation d'ea électrique et contacter le représentant agréé de servi Kohler Co. 	
3.	Le mode massage s'arrête mais l'eau continue à couler des pommes de douches.	 A. Calibrages inégaux de débit entre les sorties de valve. A. Vérifier que l'installation count un jet pour corps par sortie valve et utilise des jets pour corps de même débit. Si be contacter l'installateur pour l'installation. 	e de r le soin,
		 B. Fluctuation de pression d'entrée. B. Installer les régulateurs de dans les lignes d'alimentation 	pressior on.
		 C. Différence de pression plus grande que 5 psi (34,5 kPa) entre les lignes d'alimentation chaude et froide. C. Installer les régulateurs de pour ramener les alimentat psi (34,5 kPa) l'un de l'autr 	pressior ions à 5

Tal	ole de dépannage de valve		
	mptômes	Cause probable	Action recommandée
4.	Seule de l'eau froide émane des sorties.	A. Soit l'alimentation d'eau chaude n'est pas ouverte, soit elle n'est pas connectée à l'entrée de la valve.	A. Vérifier si l'alimentation d'eau chaude est ouverte et connectée à l'entrée de la valve.
		B. L'entrée d'eau chaude est bloquée.	B. Vérifier si la grille d'entrée d'eau chaude est obstruée. Nettoyer ou remplacer la grille d'entrée. Se référer au guide du propriétaire de la valve.
		C. Si aucune de ces actions recommandées ne rectifient le symptôme, la valve nécessite un dépannage.	C. Contacter un représentant de service agréé Kohler Co.
5.	Fluctuation ou réduction du débit. La valve fonctionne correctement.	A. Les raccords entrée/sortie sont peut-être bouchés.	A. Vérifier les entrées et sorties de tout blocage ou débris. Nettoyer le grilles d'entrée. Se référer à la section « Nettoyer les grilles d'entrée » du guide du propriétaire de la valve.
		B. La pression d'eau est faible.	B. Vérifier que le calibrage de débit est au minimum ou plus de celui requis. Se référer à la section "Spécifications" du guide du propriétaire de l'interface digitale.
		C. Débit fluctuant.	C. Vérifier que les pressions d'entrée dynamiques sont conformes aux spécifications. Se référer à la section « Spécifications » du guide du propriétaire de la valve.
		D. Si aucune de ces actions recommandées ne rectifient le symptôme, la valve nécessite un dépannage.	D. Contacter un représentant de service agréé Kohler Co.
6.	Dérive de température mixte ou cycle de température.	A. Fluctuation de température d'eau.	A. Vérifier que les différentiels de température d'entrée soient suffisants. Se référer à la section « Spécifications » du guide du propriétaire de la valve.
		B. Fluctuation de température d'alimentation d'eau chaude.	B. Vérifier et faire les ajustements si nécessaire.
		C. Différence de pression plus grande que 5 psi (34,5 kPa) entre les lignes d'alimentation chaude et froide.	C. Installer les régulateurs de pressior pour ramener les alimentations à 5 psi (34,5 kPa) l'un de l'autre.
		D. Si aucune de ces actions recommandées ne rectifient le symptôme, la valve nécessite un dépannage.	D. Contacter un représentant de service agréé Kohler Co.
7.	Fuite d'eau du corps de la valve.	A. Les connexions ne sont pas sécurisées.	A. Vérifier toutes les connexions. Faire les réglages.
	ATTENTION: Risque de blessure corporelle ou d'endommagement du	B. Les joints sont usés ou endommagés.	B. Commander un paquet de joint de dépannage et remplacer tous les joints.
	produit. Couper le courant principal et l'alimentation d'eau.	C. Fuite interne.	C. L'unité nécessite une révision. Contacter un représentant de service autorisé Kohler Co.

Ta	ble de dépannage de valve		
	mptômes	Cause probable	Action recommandée
8.	Eau chaude uniquement, la valve s'arrête.	A. Les lignes d'eau chaude et froide sont inversées.	A. Permuter les connexions d'alimentation d'eau chaude et froide. Vérifier que l'alimentation d'eau chaude est connectée à l'entrée marquée « H » et que l'alimentation d'eau froide est connectée à l'entrée marquée « C »
Ta	ble de dépannage musique		
	mptômes	Cause probable	Action recommandée
1.	Les haut-parleurs ne produisent pas de son dans une configuration à deux haut-parleurs.	A. Le câble de haut-parleur n'est pas correctement branché.	A. S'assurer que les câbles sont correctement installés dans les connexions du module média et aux haut-parleurs gauches et droit
2.	Les haut-parleurs ne produisent pas de son dans une configuration à quatre haut-parleurs.	A. Haut-parleur endommagé ou débranché.	A. S'assurer que les haut-parleurs sor correctement installés dans les connexions du module média et aux deux terminaux sur chacun de câbles, de gauche et de droite.
3.	Après avoir activé la musique très fort, celle-ci s'arrête même si une chanson est correctement sélectionnée.	A. Arrêt thermal.	A. Arrêter le système pendant 1 heur pour permettre à l'unité de refroidir. S'assurer que l'emplacement d'installation n'excède pas 104°F (40°C).
4.	Le menu librairie n'est pas disponible.	A. L'accord Roku a été rejeté.	A. Entrer le menu réglages, sélectionner "Système", sélectionner « Logiciel musique », sélectionner Accord Roku » et sélectionner « OUI ».
5.	Le serveur musique n'est pas disponible.	A. Le réseau sans fil n'est pas correctement configuré.	A. Entrer le menu réglages, sélectionner « Système », sélectionner « Sécurité WiFi », sélectionner « Nom réseau », sélectionner « Clé WEP/WP » et entrer la clé sécurité.
		B. Le câble réseau n'est pas connecté au routeur/interrupteur correct.	B. Connecter le module média aux ports ethernet du routeur/interrupteur.
		C. Un serveur média compatible n'est pas installé/ne fonctionne pas sur l'ordinateur personnel.	C. Installer/ouvrir un des serveurs média servis tels que iTunes®, Microsoft® Windows® Media Connect, Rhapsody™ ou Musicmatch® sur votre ordinateur et télécharger la musique favorite dans la librairie du serveur.
		D. Le serveur média sur l'ordinateur personnel n'est pas configuré pour partager les fichiers.	D. Se référer au menu d'aide du serveur média pour configurer correctement le partage de fichier.
		E. La région WiFi incorrecte a été sélectionnée.	E. Entrer dans le menu des réglages, sélectionner « Système », sélectionner « Logiciel musique », sélectionner « Région » et sélectionner la région géographiqu appropriée qui concorde le routeu Wi-Fi.

Table de dépannage musique		
Symptômes	Cause probable	Action recommandée
6. J'ai un réseau sans fil mais le module média ne connecte pas au réseau.	A. Le câble ethernet est branché.	A. S'assurer que le câble Ethernet n'est pas branché dans la prise ethernet du module média.
	B. Le module média n'est pas à portée du Wi-Fi.	B. S'assurer que le module média est à portée du réseau Wi-Fi.
	C. Une clé WEP n'a pas été composée pour un réseau sécurisé.	C. Entrer le menu réglages, sélectionner "Système", sélectionner "Sécurité WiFi", sélectionner "Nom réseau", sélectionner "Clé WEP" et entrer la clé sécurité.
	D. Le routeur n'est pas réglé pour 802.11b.	D. S'assurer que le point d'accès/routeur est configuré pour permettre des clients 802.11b.
7. Le média module ne peut pas connecter au serveur iTunes avec un pare-feu informatique en fonction.	A. Le pare-feu informatique n'est pas correctement configuré pour permettre le partage de musique iTunes.	A. S'assurer que le pare-feu informatique est configuré pour permettre le partage de musique iTunes. Pour un Mac: Ouvrir les préférences du système. Sélectionner l'icône de partage et cliquer sur la languette pare-feu informatique. Sélectionner l'option « Partage de musique iTunes ». Pour un PC: Se référer à la documentation pour changer les réglages du pare-feu informatique. Sous Windows XP service pack 2, ouvrir « Sécurité », sélectionner « Windows Firewall », cliquer sur « Exceptions » et vérifier si iTunes est activé. Dans le cas échéant, utiliser « Ajouter programmes » pour l'activer. Après ces changements effectués, redémarrer le module média en déconnectant et reconnectant l'alimentation AC.
8. Le module média ne peut pas accéder à la librairie Windows Media Connect.	A. Windows Media Connect n'est pas configuré pour le partage.	A. S'assurer que l'ordinateur qui contient la librairie de musique est en MARCHE et que Windows Media Connect est en fonction (icône devrait être visible dans la barre de tâches). Avec le module média en MARCHE et connecté au réseau, s'assurer que le module média soit un appareil autorisé. Démarrer Windows Media Connect à partir du panneau de contrôle. Sur l'écran, défiler la liste des appareils. Si le module média n'est pas listé, cliquer sur « Ajouter » à la base de la liste. Cliquer sur module média, puis sur « OK ». Il devrait apparaître dans la liste des appareils autorisés. Cliquer sur « Terminer ». Réinitialiser le module média en déconnectant le câble AC de la prise au mur.

- 1 1 1 1		
Table de dépannage musique		
Symptômes	Cause probable	Action recommandée
 Le module média ne peut pas accéder à la librairie iTunes. 	A. iTunes n'est pas en fonction.	A. S'assurer que l'ordinateur contenant la librairie iTunes soit er marche et que iTunes soit en fonction.
	B. iTunes n'est pas configuré pour le partage.	B. Dans iTunes, s'assurer de mettre et marche l'option « partage musique ». Aller à iTunes>menu préférences ou Éditer>Préférences pur utilisateurs PC. Dans le menu dialogue qui apparaît, cliquer sur l'icône « Partager », puis re-sélectionner l'option « Partager la musique » pour activer le partage sur le réseau local.
	C. iTunes ne répond pas aux commandes du module média.	C. Fermer et redémarrer iTunes sur l'ordinateur.
10. Je vois la librairie iTunes dans la liste des librairies mais lorsque j'essaie de connecter, la connexion échoue.	A. iTunes n'est pas configuré pour le partage.	A. Dans iTunes, s'assurer de mettre et marche l'option « partage musique ». Aller à iTunes>menu préférences ou Éditer>Préférences pur utilisateurs PC. Dans le menu dialogue qui apparaît, cliquer sur l'icône « Partager », puis re-sélectionner l'option « Partager la musique » pour activer le partage sur le réseau local.
	B. Pas d'adresse IP affectée au module média.	B. Le module média n'a pas été affecté d'adresse IP via DHPC mai le PC l'a été. Dans cette situation, le module média peut voir la librairie via Rendezvous, mais ne peut pas connecter à la librairie. Voici comment vérifier l'adresse di module média: Entrer le menu réglages, sélectionner « Système », sélectionner « Logiciel musique », sélectionner « Adresse IP Roku ». l'adresse est sous la forme 169.254.xxx.xxx, le module média n'a pas capté l'adresse affectée DHCP. Vérifier la configuration du routeur pour assurer qu'il soit réglipour affecter des adresses DHCP. Réinitialiser le module média en déconnectant le câble AC de la prise au mur.
1. Le module média ne peut pas accéder à la librairie	A. Musicmatch n'est pas en fonction.	A. S'assurer que l'ordinateur contenant la librairie de musique soit en MARCHE.

Table de dépannage musique		
Symptômes	B. Musicmatch n'est pas configuré pour le partage.	B. S'assurer que le partage de musique soit activé dans Musicmatch. À partir du menu principal de Musicmatch, cliquer sur Options/Réglages. Cliquer sur « Recherche CD/Connectivité ». Cliquer sur les boutons près de « Activer serveur musique » ainsi que « Prêt à brancher universel ». Musicmatch ne doit pas être en fonction lors de l'utilisation du module média; une fois activé, le serveur UPnP tourne en fond. Réinitialiser le module média en déconnectant le câble AC de la prise au mur.
12. Le module média est connecté au réseau via Ethernet branché, mais ne peut jouer la radio internet et peut parfois échouer à localiser, se connecter, ou jouer de la musique de tous serveurs.	A. Pas d'adresse IP affectée au module média.	A. Déterminer l'adresse du module média en entrant dans le menu réglages, sélectionner « Système », sélectionner « Musique », sélectionner « Adresse IP Roku ». S l'adresse est sous la forme 169.254.xxx.xxx, le module média n'a pas capté l'adresse affectée DHCP. Vérifier la configuration du routeur pour assurer qu'il soit régle pour affecter des adresses DHCP. Réinitialiser le module média en déconnectant le câble AC de la prise au mur.
	B. Le câble Ethernet est endommagé.	B. Remplacer le câble ethernet.
13. Aucun son à travers les haut-parleurs.	A. La chanson est en pause.B. Le volume est trop bas.	A. S'assurer que la chanson est en route. Si la chanson est en pause, presser sur OK pour continuer.B. S'assurer que le volume est augmenté pour une bonne satisfaction.
14. Certains des fichiers musique ne s'affichent pas lors de l'exploration.	A. Info étiquette ID3 manquante.	A. Les étiquettes de données ID3 sont peut-être manquantes. L'information concernant la musique, y compris Nom de chanson, Artiste, Compositeur, Album, et Genre est normalement créée automatiquement par le logiciel utilisé pour sauvegarder les fichiers CD sur le disque dur de l'ordinateur. Ce processus crée une donnée « étiquettes ID3 » pour décrire chaque morceau. Si cette donnée est manquante des fichiers musique, ils n'apparaîtront lors de la recherche par cette catégorie de données. Vous pouvez éditer cette information dans un logiciel juke-box musique tel que iTunes.

Table de dépannage musique		
Symptômes	Cause probable	Action recommandée
15. Un fichier musique ne joue pas.	A. Format fichier non supporté.	A. S'assurer que le fichier soit un format supporté: Serveur musique iTunes: MP3, AAC, ALAC, AIFF et WAV Windows Media Player 11 / Windows Media Connect: MP3, WMA (y compris DRM WMA) et WAV.
16. Les morceaux achetés à travers un magasin de musique iTunes ne jouent pas.	A. La chanson n'est pas supportée à cause du DRM.	A. Ceci est normal. Fichiers DRM AAC (exemple : fichiers achetés dans un magasin de musique Apple) ne sont pas supportés. Ces fichiers seront détectés mais seront évités durant le playback.
17. Je ne peux pas trouver les listes de diffusion sauvegardées sur l'ordinateur.	A. Certaines listes de diffusion ne sont pas supportées.	A. Utilisateurs iTunes: S'assurer que le liste de diffusion a été créée dans iTunes et est visible dans l'application iTunes. Utilisateurs Windows Media Connect: S'assure que les listes de diffusion sont sauvegardées dans Mes Documents\Ma Musique\Mes Listes de diffusion ou autre dossier partagé. Utilisateurs Musicmatch: Musicmatch exporte les listes de diffusion de manière non supportée. Utilisateurs
		slimserveurs: S'assurer que la liste de diffusion est un format de liste de diffusion supporté-slimserveur.
	T	de diffusion est un format de liste de diffusion supporté-slimserveur.
Symptômes	Cause probable	de diffusion est un format de liste de diffusion supporté-slimserveur. Action recommandée
Symptômes	Cause probable A. Les lampes sont grillées.	de diffusion est un format de liste de diffusion supporté-slimserveur. Action recommandée A. Changement des lampes.
Table de dépannage des lumi Symptômes 1. Les lumières de douche ne s'allument pas.	Cause probable	de diffusion est un format de liste de diffusion supporté-slimserveur. Action recommandée A. Changement des lampes. B. Débrancher l'unité de la prise au mur. Ouvrir le compartiment de câblage AC. Remplacer le fusible avec un remplacement adéquat. Réinstaller le couvercle. Brancher l
Symptômes 1. Les lumières de douche	Cause probableA. Les lampes sont grillées.B. Un fusible a sauté à l'intérieur	de diffusion est un format de liste de diffusion supporté-slimserveur. Action recommandée A. Changement des lampes. B. Débrancher l'unité de la prise au mur. Ouvrir le compartiment de câblage AC. Remplacer le fusible avec un remplacement adéquat. Réinstaller le couvercle. Brancher l cordon d'alimentation dans la pris
Symptômes 1. Les lumières de douche ne s'allument pas. 2. Les lumières de douche s'allument mais ne se	 Cause probable A. Les lampes sont grillées. B. Un fusible a sauté à l'intérieur du compartiment de câblage. A. Mauvais style de lampes 	Action recommandée A. Changement des lampes. B. Débrancher l'unité de la prise au mur. Ouvrir le compartiment de câblage AC. Remplacer le fusible avec un remplacement adéquat. Réinstaller le couvercle. Brancher l cordon d'alimentation dans la pris murale et tester à nouveau. A. Des lampes incandescentes devraient être installées, ne pas utiliser des lampes fluorescentes

	le de dépannage du modul nptômes	Cause probable	Action recommandée
	Le système s'arrête et la LED est rouge solide.	A. Défaillance du système.	A. Réinitialiser le module média en déconnectant le câble AC de la prise au mur. Si la LED demeure rouge solide après réinitialisation, remplacer le module média.
2.	Le système s'arrête et la LED est éteinte.	A. Panne de courant.	A. Réinitialiser le module média en déconnectant le câble AC de la prise au mur. Si il n'y a pas de changement après réinitialisation, remplacer le module média.
		B. Câblage incorrect de l'alimentation électrique AC.	B. Vérifier que le module média a éte installé conformément au manuel d'installation. S'assurer que le courant AC est présent à la prise de branchement du module média
3.	La musique s'arrête et il y a une erreur musique.	A. Arrêt thermal.	A. Arrêter le système pendant 1 heur pour permettre à l'unité de refroidir. S'assurer que l'emplacement d'installation n'excède pas 104°F (40°C).
		B. Impédance haut-parleur incorrecte.	B. Vérifier que l'impédance du haut-parleur soit de 4 à 8 ohms.
4.	Appareils (panneau pluie, générateur de vapeur, etc.) sont parfois absents du menu, même quand ils sont connectés au module média.	A. Câbles endommagés ou installation incorrecte de câble.	A. Vérifier toutes les connexions de câblage.
		B. Fluctuation de courant.	B. Vérifier que les appareils sont connectés à une alimentation électrique stable.
		C. L'appareil n'est pas installé correctement.	C. Voir le manuel du propriétaire de l'appareil périphérique.
5.	Pas d'affichage sur l'interface de l'utilisateur.	A. Le câble de l'interface est endommagé.	A. Remplacer le câble de l'interface.
		B. Le câble de l'interface n'est pas branché.	B. Vérifier que le câble de l'interface est correctement branché dans l'interface à tous les emplacements
		C. L'interface ou le module média requièrent un dépannage.	C. Contacter un représentant de service agréé Kohler Co.

Guía de instalación Módulo de medios

INSTRUCCIONES IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Al usar aparatos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:



PELIGRO: Riesgo de descarga eléctrica. Conecte sólo a circuitos protegidos con un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) o dispositivo de corriente residual (RCD). La conexión a tierra es un requisito. Un representante de servicio autorizado debe instalar esta unidad y conectarla a tierra.



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Un electricista calificado debe realizar todo el cableado eléctrico.



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte el suministro eléctrico antes de dar servicio.



PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica o de daños al producto. Verifique que el cable eléctrico esté desenchufado antes de retirar las tapas de acceso.



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. La caja de medios tiene una capacidad nominal para funcionar en temperaturas de hasta 104°F (40°C). No instale debajo de las paredes circundantes de la bañera de hidromasaje o en lugares donde la temperatura pueda exceder de 104°F (40°C).

AVISO: Cumpla con todos los códigos de plomería, eléctricos y de construcción.

AVISO: Provea bastante acceso para servicio, sin restricciones al módulo de medios. Provea acceso para dar servicio. Este acceso debe ubicarse justo al lado del módulo de medios. Consulte el diagrama de instalación.

Cumple las normas de la FCC e IC

El término "IC:" antes de la certificación/número de registro sólo significa que satisface las especificaciones técnicas de la Industria de Canadá.

Contiene:

Kohler Company

Modelo #: 1070734

IC: 4554A-KOHLER004

ID de la FCC: N82-KOHLER004

Este equipo cumple con lo establecido en la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1. Este aparato no debe causar interferencias perjudiciales, y
- 2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que causen un funcionamiento no deseado.


NOTA:

Cualquier modificación o cambio que no haya sido aprobado expresamente por la parte responsable de la

Cumple las normas de la FCC e IC (cont.)					
conformidad puede anular el derecho del usuario de utilizar el producto.					
Enunciado de exposición a la radiación de FCC e IC para dispositivos móviles					
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de FCC e IC para un ambiente no controlado. Este equipo se debe instalar y hacer funcionar con una distancia mínima de 7-7/8" (20 cm) entre el radiador y el cuerpo. El transmisor no debe ubicarse ni hacerse funcionar con ninguna otra antena o transmisor.					

Especificaciones		
Temperatura ambiental	Máx 104°F (40°C)	
Humedad relativa máxima	95% sin condensación	
Circuito eléctrico	100-240 VCA, 50-60 Hz, 4,4-1,83 A	
Iluminación	100-240 VCA, 50-60 Hz, 2,4-1,0 A	
Módulo de medios	100-240 VCA, 50-60 Hz, 2,0-0,83 A	
Longitud del cable de la válvula (provisto)	30 pies (9,14 m)	
Longitud del cable de bocina	25 pies (7,62 m)	
Longitud del cable de entrada de línea	5,6 pies (1,71 m)	
Longitud del cable Ethernet	30 pies (9,14 m)	

Herramientas y materiales



Más:

• Corona perforadora de 1"





Diagrama de instalación

Antes de comenzar

- □ Cumpla con todos los códigos locales de plomería, construcción y electricidad.
- □ Lea estas instrucciones y determine cuáles son los componentes requeridos y sus lugares de instalación, antes de comenzar la instalación.
- □ Este manual cubre la instalación vertical en un encajonado de postes de madera. Si la pared se va a cerrar, es necesario proveer un panel de acceso para dar servicio.
- □ El módulo de medios también se puede instalar horizontalmente debajo de las vigas del piso. Si se instala debajo de piso, la unidad no debe quedar encerrada.
- □ Un electricista calificado debe instalar un tomacorriente eléctrico GFCI de 15 A 120 V, en la estructura de postes de madera, cerca del módulo de medios.
- ☐ Si es posible, instale el tomacorrientes eléctrico antes de instalar la caja de medios.
- □ Este módulo de medios cumple con las normas UL, CSA y FCC.
- □ Para tocar sus archivos personales de música, tiene que tener uno de los servidores de música que se indican a continuación en su computadora personal: Windows Media Connect, iTunes, Rhapsody, Musicmatch Jukebox o Firefly Media Server. Para obtener información acerca de la configuración de su servidor de música, consulte el Manual del usuario de la interface del usuario.
- □ Para obtener el mejor rendimiento de música de internet, su computadora debe tener una conexión de internet de alta velocidad.
- □ Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de nuestros productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.




1. Determine los componentes

El módulo de medios controla la válvula mezcladora digital, el generador de vapor, la iluminación incandescente, el panel de lluvia iluminado con cromoterapia y la música por medio de las interfaces de usuario primaria y auxiliar.

Los cables se proveen para conectar la válvula mezcladora digital, las bocinas, la línea de entrada de audio y de Ethernet al módulo de medios. Los cables de la interface del usuario se proveen con la válvula y las interfaces auxiliares de usuario.

Nota: Ethernet inalámbrico es una opción con el módulo de medios. Sin embargo, se recomienda utilizar una conexión Ethernet con cable.

- □ Determine cuáles son los componentes requeridos y los lugares de instalación, antes de comenzar la instalación del módulo de medios.
- Consulte la guía de instalación provista con cada producto para obtener las necesidades específicas de instalación.




2. Prepare el sitio




PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. La caja de medios tiene una capacidad nominal para funcionar en temperaturas de hasta 104°F (40°C). No instale debajo de las paredes circundantes de la bañera de hidromasaje o en lugares donde la temperatura pueda exceder de 104°F (40°C).

- □ El módulo de medios está diseñado para que entre en una cavidad de postes de madera de 2x4 de 13" (33 cm) a 19" (48,3 cm) de ancho. La cavidad debe estar libre de refuerzos transversales y aislamiento.
- □ Coloque el soporte superior a un mínimo de 24" (61 cm) hacia abajo de la parte superior de la cavidad de postes de madera y un mínimo de 32-1/2" (82,6 cm) arriba de la parte inferior de la cavidad de postes de madera.
- □ Mida 2-5/8" (6,7 cm) a 2-7/8" (7,3 cm) hacia dentro desde la cara del poste de madera para determinar el lugar de instalación de soporte.
- □ Marque con un lápiz los lugares para los soportes.
- □ Instale un tomacorriente eléctrico GFCI de 120 V, en la estructura de postes de madera, cerca del módulo de medios.
- □ Si lo utiliza, instale el cable de Ethernet al lugar de instalación del módulo de medios.
- □ Utilizando una corona perforadora, taladre orificios de 1" (2,5 cm) a través de los postes de madera en la parte superior e inferior de la cavidad de la pared para permitir el flujo correcto de aire.




3. Instale los soportes de montaje

- □ Alinee el punto del soporte con los lugares marcados en los postes de madera.
- □ Martille un extremo del soporte en el poste de madera hasta que el punto quede empotrado.
- □ Ponga horizontalmente a nivel el soporte y repita los pasos para asegurar el otro extremo del soporte al poste opuesto.
- □ Fije los extremos del soporte utilizando los tornillos provistos.
- □ Repita los pasos para instalar el segundo soporte en la cavidad de postes de madera.




4. Instale la caja de medios

- □ Enganche el extremo superior de la caja de medios en el soporte superior.
- □ Deslice la caja de medios al lado izquierdo de la cavidad de postes de madera para permitir el acceso de las conexiones de cables.
- □ Asegure la caja a los soportes superior e inferior con los tornillos.



Clave de conexiones



5. Conecte los componentes



PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica o de daños al producto. Verifique que el cable eléctrico esté desenchufado antes de retirar las tapas de acceso.

Conexiones de bajo voltaje - Controles y componentes

Nota: Para aplicaciones inalámbricas no es necesaria la conexión de Ethernet.

- □ Quite la tapa de acceso al bajo voltaje.
- □ Retire los ojales de los lugares donde se instalarán los cables. Consulte la "Clave de conexiones".
- □ Presione suavemente cada conexión hasta que encaje.
- Deslice el ojal del cable en la ranura con el extremo macho hacia arriba. Verifique que el ojal esté bien asentado.

Conexiones de alto voltaje - Luces y alimentación eléctrica

¡IMPORTANTE! Sólo utilice alambre de cobre para las conexiones de alto voltaje.

- □ Quite la tapa de acceso al alto voltaje.
- □ Si va a conectar una luz, retire el orificio ciego.

CONSEJO: Para retirar el orificio ciego, utilice un destornillador plano y golpe suavemente con un martillo. Tenga cuidado de no dañar los componentes internos.

- □ Fije el cable a la caja de medios utilizando la conexión con protector contra tirones e impermeable provista.
- □ Conecte el cable de línea, neutro y tierra según la ilustración anterior. Fije cada cable al terminal apropiado.

6. Termine la instalación

- □ Vuelva a instalar las tapas de acceso. No apriete demasiado.
- □ Si aún no se han instalado, instale los componentes adicionales en este momento según las instrucciones de instalación provistas con los productos. Para conectar al módulo de medios, consulte la sección "Conecte los componentes".
- □ Enchufe la fuente de alimentación al tomacorriente. Verifique que la luz indicadora se encienda y pulse.
- □ Configure su servidor de música y Ethernet. Consulte la Guía del usuario del módulo de medios.

7. Verificación de la instalación

□ Pruebe cada componente para asegurar el funcionamiento correcto. Consulte la Guía de instalación y la Guía del usuario provistas con cada componente individual para obtener información adicional.

Procedimiento para resolver problemas

¡IMPORTANTE! Cierre el suministro de agua y desconecte el suministro eléctrico a todos los componentes antes de realizar el mantenimiento.

Se recomienda que un representante de servicio autorizado de Kohler Co. realice todo el mantenimiento.

Esta guía para resolver problemas está diseñada únicamente como ayuda general. Para preguntas de servicio o instalación, llame al 1-800-4-KOHLER.

Sír	ntomas	Causa probable			Acción recomendada	
1.	El panel de control no se ilumina.	A.	La fuente de alimentación eléctrica no está enchufada en el tomacorriente.	A.	Enchufe la fuente de alimentación al tomacorriente.	
		В.	La conexión de la fuente de alimentación eléctrica al módulo de medios puede estar floja o desconectada.	В.	Revise todas las conexiones de la fuente de alimentación al módulo de medios y vuelva a conectar si es necesario.	
		C.	Las conexiones del cable de la interface pueden estar flojas o desconectadas.	C.	Revise todas las conexiones del cable de la interface, conecte si es necesario.	
		D.	El interruptor de circuito se ha disparado.	D.	Restablezca la corriente eléctrica (reset) del interruptor de circuito.	
		E.	Se puede requerir el restablecimiento de la memoria del módulo de medios.	E.	Desconecte y vuelva a conectar la fuente de alimentación eléctrica de módulo de medios.	
		F.	Si ninguna de las acciones recomendadas para los problemas anteriores corrige el síntoma, la válvula o la interface requiere servicio.	F.	Consulte a su representante de servicio autorizado de Kohler Co.	
2.	El indicador de encendido de la interface pulsa pero no se enciende.	A.	Las conexiones del cable de la interface pueden estar flojas o desconectadas.	Α.	Revise todas las conexiones del cable de la interface, conecte si es necesario.	
		В.	Si la acción recomendada anteriormente no corrige el síntoma, la interface o la válvula requiere servicio.	В.	Consulte a su representante de servicio autorizado de Kohler Co.	

Γal	ola para resolver problemas	de l	a interface		
Sír	itomas	_	ısa probable	Ac	ción recomendada
3.	La interface funciona normalmente pero no fluye agua de los componentes.	A.	Las conexiones de entrada/salida pueden estar obstruidas.	A.	Verifique que no haya suciedad u obstrucciones en las entradas y las salidas. Limpie las rejillas de entrada. Consulte la sección "Limpie las rejillas de entrada" de la Guía del usuario de la válvula.
		В.	Los suministros del agua fría y caliente no están abiertos.	В.	Abra el suministro de agua a la válvula.
		C.	Se puede requerir el restablecimiento de la memoria de la válvula o del módulo de medios.	C.	Desconecte y vuelva a conectar la fuente de alimentación eléctrica de la válvula o del módulo de medio
		D.	Error del sistema.	D.	Vea si la interface del usuario tiene un código de error. Consulte la sección "Diagnóstico" en la Guía del usuario de la interface digital.
		E.	Si ninguna de las acciones recomendadas para los problemas anteriores corrige el síntoma, el módulo de medios requiere servicio.	E.	Consulte a su representante de servicio autorizado de Kohler Co.
•	Flujo continuo.	A.	El sistema no se apaga.	A.	Cierre el suministro de agua y desconecte el suministro eléctrico, comuníquese con su representante de servicio autorizado de Kohler Co.
•	La interface primaria y la auxiliar están iluminadas, pero la interface auxiliar parece no funcionar.	A.	La función de bloqueo está habilitada.	A.	Inhabilite en el modo de configuración.
•	Es difícil leer la pantalla.		El contraste no está optimizado.		Ajuste el contraste en el menú de valores de la interface del usuario
			El brillo no está optimizado.		Ajuste el brillo en el menú de valores de la interface del usuario.
•	La terapia de masaje y temperatura no funciona.	A.	Las funciones de la terapia de masaje y temperatura no están habilitadas.	A.	Habilite las funciones de la terapia de masaje y temperatura utilizand la interface del usuario.
al	ola para resolver problemas	de 1	a válvula		
ír	itomas	Cat	ısa probable	Ac	ción recomendada
•	La temperatura máxima de la mezcla está muy caliente o muy fría.	A.	Valor de temperatura máxima incorrecto.	A.	Consulte la sección "Fijar la temperatura máxima" en la Guía del usuario de la interface digital.
		В.	Si la acción recomendada anteriormente no corrige el síntoma, la interface o la válvula requiere servicio.	В.	Consulte a su representante de servicio autorizado de Kohler Co.
•	Flujo continuo.	A.	El sistema no se apaga.	A.	Cierre el suministro de agua y desconecte el suministro eléctrico, comuníquese con su representante de servicio autorizado de Kohler Co.

Tabla para resolver problemas de la válvula				
íntomas	Causa probable	Acción recomendada		
 El modo de masaje se apaga pero el agua continúa fluyendo de la cabeza o cabezas de ducha. 	A. Caudales disparejos entre las salidas de la válvula.	A. Verifique que la instalación tenga un jet - cuerpo por salida de válvula y que utilice jets - cuerpo de la misma capacidad de flujo. S es necesario, comuníquese con el instalador para verificar la instalación.		
	B. Fluctuación de la presión de entrada.	B. Instale reguladores de presión en las líneas de suministro.		
	C. Diferencia de presión mayor que 5 psi (34,5 kPa) entre los suministros de agua caliente y fría.	C. Instale reguladores de presión par que los suministros estén dentro 6 5 psi (34,5 kPa) uno del otro.		
Sólo agua fría fluye de las salidas.	A. El suministro de agua caliente no está abierto o no está conectado a la entrada de la válvula.	A. Verifique que el suministro de agracaliente esté abierto y conectado a la entrada de la válvula.		
	B. La entrada de agua caliente está obstruida.	B. Verifique que la rejilla de entrada del agua caliente no tenga obstrucciones. Limpie o reemplac la rejilla de entrada. Consulte la Guía del usuario de la válvula.		
	C. Si ninguna de las acciones recomendadas para los problemas anteriores corrige el síntoma, la válvula requiere servicio.	C. Consulte a su representante de servicio autorizado de Kohler Co.		
Caudal reducido o fluctuante. La válvula funciona correctamente.	A. Las conexiones de entrada/salida pueden estar obstruidas.	A. Verifique que no haya suciedad u obstrucciones en las entradas y la salidas. Limpie las rejillas de entrada. Consulte la sección "Limpie las rejillas de entrada" de la Guía del usuario de la válvula.		
	B. La presión de salida de agua es baja.	B. Verifique que el caudal esté al mínimo requerido o más alto. Consulte la sección "Especificaciones" en la Guía del usuario de la interface digital.		
	C. Flujo fluctuante.	C. Verifique que las presiones dinámicas de entrada estén dentr de las especificaciones. Consulte l sección "Especificaciones" en la Guía del usuario de la válvula.		
	D. Si ninguna de las acciones recomendadas para los problemas anteriores corrige el síntoma, la válvula requiere servicio.	D. Consulte a su representante de servicio autorizado de Kohler Co.		
. Cambio o altibajas en la temperatura de mezcla.	A. La temperatura del agua fluctua.	A. Verifique que los diferenciales de temperatura de entrada sean suficientes. Consulte la sección "Especificaciones" en la Guía del usuario de la válvula.		
	B. Fluctuación de la temperatura del suministro de agua caliente.	B. Verifique y haga los ajustes necesarios.		

la	bla para resolver problemas	de l	a válvula		
	ntomas	1	ısa probable	Ac	ción recomendada
		C.	Diferencia de presión mayor que 5 psi (34,5 kPa) entre los suministros de agua caliente y fría.	C.	Instale reguladores de presión para que los suministros estén dentro de 5 psi (34,5 kPa) uno del otro.
		D.	Si ninguna de las acciones recomendadas para los problemas anteriores corrige el síntoma, la válvula requiere servicio.	D.	Consulte a su representante de servicio autorizado de Kohler Co.
7.	Fuga de agua en la válvula.	Α.	Las conexiones no están aseguradas.	A.	Revise todas las conexiones. Realic los ajustes necesarios.
	PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto.	В.	Los sellos están gastados o dañados.	B.	Adquiera el paquete de sellos de servicio y cambie todos los sellos.
	Desconecte la energía eléctrica principal y cierre el suministro de agua.	C.	Fuga interna.	C.	La unidad requiere reconstrucción. Consulte a un representante de servicio autorizado de Kohler Co.
8.	Sólo sale agua caliente, la válvula se apaga.	A.	Las líneas de agua fría y caliente están invertidas.	A.	Intercambie las conexiones de los suministros del agua fría y caliente Verifique que el suministro de agua caliente esté conectado a la entrada identificada con la letra "H" y que el suministro de agua fría esté conectado a la entrada identificada con la letra "C."
Ta	bla para resolver problemas	de r	núsica		
	ntomas	T	ısa probable	Ac	ción recomendada
1.	Las bocinas no producen sonido en la configuración de dos bocinas.	+	Cable de bocina no conectado correctamente.	A.	Asegúrese de que los cables estén bien instalados dentro de las conexiones del Módulo de Medios y a las bocinas izquierda y derecha
2.	Las hasinas na producen	Δ	Bocina dañada o bocina no	A.	Asegúrese de que las bocinas en buen estado de funcionamiento
	Las bocinas no producen sonido en la configuración de cuatro bocinas.	11.	enchufada.		estén bien instaladas dentro de las conexiones del Módulo de Medios y a ambos juegos de terminales en cada uno de los cables izquierdo y derecho.
	sonido en la configuración		enchufada. Apagado térmico.		estén bien instaladas dentro de las conexiones del Módulo de Medios y a ambos juegos de terminales en cada uno de los cables izquierdo y
3.	Después de tocar música con alto volumen, la música para aunque una canción esté bien	A.			estén bien instaladas dentro de las conexiones del Módulo de Medios y a ambos juegos de terminales en cada uno de los cables izquierdo y derecho. Apague el sistema por 1 hora para dejar enfriar la unidad. Asegúrese de que el área donde está instalada la unidad no exceda de 104°F
3. 4.	Después de tocar música con alto volumen, la música para aunque una canción esté bien seleccionada. El menú Biblioteca no está	A. A.	Apagado térmico.	Α.	estén bien instaladas dentro de las conexiones del Módulo de Medios y a ambos juegos de terminales en cada uno de los cables izquierdo y derecho. Apague el sistema por 1 hora para dejar enfriar la unidad. Asegúrese de que el área donde está instalada la unidad no exceda de 104°F (40°C). Ingrese al menú de valores, seleccione "Software de música", seleccione "Acuerdo de Roku" y seleccione

Síntomas	as de música Causa probable	Acción recomendada
Antonias	C. La computadora de su casa no tiene instalado/funcionando un servidor de medios compatible.	C. Instale/abra uno de los servidores de medios compatibles tales como iTunes _® , Microsoft _® Windows _® Media Connect, Rhapsody _{TM} o Musicmatch _® en su computadora cargue su música favorita en la biblioteca del servidor.
	D. El servidor de medios en la computadora de su casa no está configurada para compartir archivos.	D. Consulte el menú de ayuda del servidor de medios para configura correctamente la función de compartir archivos.
	E. Se seleccionó la región Wi-Fi incorrecta.	E. Ingrese al menú de valores, seleccione "Sistema", seleccione "Software de música", seleccione "Región" y seleccione la región geográfica adecuada que corresponda a su router Wi-Fi.
 Tengo una red inalámbrica pero my Módulo de Medios no se conecta a la red. 	A. El cable de Ethernet está enchufado.	A. Asegúrese de que un cable de Ethernet no esté enchufado al conector ethernet del Módulo de Medios.
	B. El Módulo de medios no está en el rango de Wi-Fi.	B. Asegúrese de que el Módulo de Medios esté dentro del rango de s red Wi-Fi.
	C. No se ingresó una clave WEP para una red con seguridad.	C. Ingrese al menú de valores, seleccione "Sistema", seleccione "Seguridad WiFi", seleccione "Nombre de red", seleccione "Clav WEP" y escriba la clave de seguridad.
	D. El router no está configurado para 802.11b.	D. Asegúrese de que el punto de acceso/router esté configurado para permitir clientes 802.11b.
El Módulo de Medios no se puede conectar a un servidor iTunes si se esta ejecutando el software d firewall.	correctamente para permitir compartir música de iTunes.	A. Asegúrese de que el software de firewall esté configurado para permitir compartir música de iTunes. Para una Mac: Abra Syster Preferences. Seleccione el icono Sharing y haga clic en la ficha firewall. Seleccione la opción "iTunes Music Sharing." Para una PC: Consulte la documentación para cambiar los valores del software de firewall. Si ejecuta Windows XP service pack 2, abra "Security Center," seleccione "Windows Firewall," haga clic en ficha "Exceptions", y verifique que iTunes esté habilitado. Si no, utilic "Add Programs" para habilitarlo. Después de hacer estos cambios, reinicie el Módulo de Medios desconectando y volviendo a conectar la energía eléctrica de CA

	ola para resolver problemas	de música		
	itomas	Causa probable		ción recomendada
8.	El Módulo de Medios no tiene acceso a la biblioteca Windows Media Connect.	A. Windows Media Connect no está configurada para compartir.	Α.	Asegúrese de que la computadora que contiene su biblioteca de música esté encendida y que Windows Media Connect esté funcionando (el icono debe estar visible en la bandeja de tareas). Con el Módulo de Medios encendido y conectado a su red, asegúrese de que el Módulo de medios sea un dispositivo autorizado. Inicie Windows Media Connect a través de su Panel de Control. En la pantalla de asistente desplácese en la lista de dispositivos. Si el Módulo de Medios no está en la lista, haga clic en el botón "Add" en la parte inferior de la lista. Haga clic en el Módulo de Medios, y luego haga clic en "OK". Debe aparecer en la lista de dispositivos autorizados. Haga clic en "Done". Apague y vuelva a encender el Módulo de Medios desconectándolo de la energía de CA del tomacorriente de la pared.
9.	El Módulo de Medios no tiene acceso a la biblioteca iTunes.	A. iTunes no se está ejecutando.	A.	Asegúrese de que la computadora que contiene su biblioteca de iTunes esté encendida y que iTunes se esté ejecutando.
		B. iTunes no está configurada para compartir.	В.	En iTunes, asegúrese de activar la opción "music sharing". Vaya al menú iTunes>Preferences o Edit> Preferences para usuarios de PC. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en el icono "Sharing", luego seleccione la opción "Share my music" para habilitar la función compartir en su red local.
		C. iTunes no responde a los comandos del Módulo de Medios.	C.	Cierre y vuelva a iniciar iTues en su computadora.
10.	Puedo ver mi biblioteca iTunes en la lista de bibliotecas, pero cuando trato de conectar, la conexión falla.	A. iTunes no está configurada para compartir.	A.	En iTunes, asegúrese de activar la opción "music sharing". Vaya al menú iTunes>Preferences o Edit> Preferences para usuarios de PC. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en el icono "Sharing", luego seleccione la opción "Share my music" para habilitar la función compartir en su red local.

Procedimiento para resolver problemas (cont.)

Procedimiento para resolver	problemas (cont.)	
Tabla para resolver problemas	de música	
Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
	B. El Módulo de Medios no tiene asignada una dirección IP.	B. El Módulo de Medios no tenía asignada una dirección IP vía DHCP, pero la PC si la tenía. En esta situación, el Módulo de Medios puede ver la biblioteca vía Rendezvous, pero no puede conectarse a la biblioteca. Para verificar la dirección del Módulo de Medios: Ingrese al menú de valores, seleccione "Sistema", seleccione "Música", seleccione "Dirección IP de Roku". Si su dirección IP tiene el formato 169.254.xxx.xxx, el Módulo de Medios no obtuvo una dirección con asignación DHCP. Verifique la configuración del router para asegurar que esté configurado para asignar direcciones DHCP. Apague y vuelva a encender el Módulo de Medios desconectándolo de la energía de CA del tomacorriente de la pared.
11. El Módulo de Medios no tiene acceso a la biblioteca Musicmatch.	A. Musicmatch no se está ejecutando.B. Musicmatch no está configurada para compartir.	 A. Asegúrese de que la computadora que contiene su biblioteca de música esté encendida. B. Asegúrese de que Musicmatch tenga habilitada la opción de compartir música. En el menú principal Musicmatch, haga clic en Options/Settings. Haga clic en la ficha "CD Lookup/Connectivity." Haga clic en los botones junto a "Enable music server" y "Universal Plug and Play." No es necesario que Musicmatch se esté ejecutando mientras utiliza el Módulo de Medios; una vez habilitada, el servidor UpnP se ejecuta en el fondo. Apague y vuelva a encender el Módulo de Medios desconectándolo de la energía de CA del tomacorriente de la pared.
12. El Módulo de Medios está conectado a mi red vía cable ethernet, pero no está habilitado para tocar el radio de Internet y algunas veces falla en ubicar, conectarse a, o tocar música de mis servidores de música.	A. El Módulo de Medios no tiene asignada una dirección IP.	A. Determine la dirección del Módulo de Medios ingresando al menú de valores, seleccione "Sistema", seleccione "Música", seleccione "Dirección IP de Roku". Si su dirección IP tiene el formato 169.254.xxx.xxx, el Módulo de Medios no obtuvo una dirección con asignación DHCP. Verifique la configuración del router para asegurar que esté configurado para asignar direcciones DHCP. Apague y vuelva a encender el Módulo de Medios desconectándolo de la energía de CA del tomacorriente de la pared.

Tabla para resolver problemas de música			
<u> </u>		A saidm wasaaman da da	
Síntomas	Causa probable B. El cable de Ethernet está	Acción recomendada R. Doomplace el cable de ethernet	
	dañado.	B. Reemplace el cable de ethernet.	
13. No sale sonido de las bocinas.	A. La canción está en pausa.	A. Asegúrese de que se esté tocando una canción. Si la canción está en pausa, oprima el botón "OK" para continuar la reproducción.	
	B. El volumen está muy bajo.	B. Asegúrese de que el volumen esté lo suficientemente alto para poder disfrutarlo.	
14. Algunos archivos de música no se visualizan cuando se examina.	A. Falta la información de etiqueta ID3.	A. Pueden faltar etiquetas de datos ID3. La información acerca de su música, incluyendo el nombre de la canción, el artista, el compositor, el álbum y el estilo generalmente es creada automáticamente por el software que usted utilizó para crear los archivos de CD de audio en el disco duro de su computadora. Este proceso crea datos llamados "etiquetas ID3" para describir cada pista. Si estos datos faltan de sus archivos de música, éstos no aparecerán cuando usted examina esa categoría de datos. Usted puede editar esta información en software de caja de música como iTunes.	
15. Un archivo de música no toca.	A. Formato de archivo no compatible.	A. Asegúrese de que su archivo sea d un formato compatible: Servidor d música iTunes: MP3, AAC, ALAC, AIFF y WAV Windows Media Player 11 / Windows Media Connect: MP3, WMA (inclusive DRM WMA) y WAV.	
16. Las canciones adquiridas por medio de la tienda de música iTunes no tocan.	A. La canción no es compatible por DRM.	A. Esto es parte del funcionamiento normal. Los archivos DRM AAC (es decir, archivos adquiridos en la tienda de música de Apple) no sor compatibles. Esos archivos se detectarán pero son saltados durante la reproducción.	
17. No puedo encontrar listas de reproducción que guardé en mi computadora.	A. Algunas listas de reproducción pueden no ser compatibles.	A. Usuarios de iTunes: Asegúrese de que su lista de reproducción haya sido creada en iTunes y que esté visible en su aplicación de iTunes. Usuarios de Windows Media Connect: Asegúrese de que sus listas de reproducción estén guardadas en My Documents\My Music\My Playlists u otra carpeta compartida. Usuarios de Musicmatch: Musicmatch exporta listas de reproducción de una manera no compatible. Usuarios de Slimserver: Asegúrese de que su lista de reproducción sea de un formato de lista de reproducción compatible con Slimserver.	

	ola para resolver problemas	de iluminación	
Síi	ntomas	Causa probable	Acción recomendada
Ι.	Las luces de la ducha no se encienden.	A. Los focos de luz están fundidos.	A. Cambie los focos de luz.
		B. Se ha fundido un fusible dentro del compartimiento de cableado.	compartimiento de cableado de CA. Reemplace el fusible con la pieza de repuesto correcta. Vuelva a instalar la tapa. Enchufe el cable eléctrico otra vez en el tomacorriente de la pared y vuelva probar.
2.	Las luces de la ducha se encienden pero no se atenúan.	A. Se están utilizando el tipo equivocado de focos de luz.	A. En la unidad se deben instalar focos incandescentes, no utilice focos fluorescentes compactos.
3.	El fusible de iluminación interno se sigue fundiendo.	A. Se está excediendo la capacidad máxima de wataje.	A. Asegúrese de que wataje total de los focos de luz no exceda de 250 Watts.
4.	No hay "Iluminación"en la lista del menú.	A. La iluminación está inhabilitada en el menú de valores.	A. En el menú de valores, habilite la iluminación.
	ola para resolver problemas		
	ntomas	Causa probable	Acción recomendada
1.	El sistema deja de funcionar y el LED de estado está rojo constante.	A. El sistema ha fallado.	A. Apague y vuelva a encender el Módulo de Medios desconectándolo de la energía de CA del tomacorriente de la pared. Si el LED de estado permanece roj constante después de apagar y volver a encender, reemplace el Módulo de Medios.
2.	El sistema deja de funcionar y el LED de estado está apagado.	A. Falla de la fuente de alimentación eléctrica.	A. Apague y vuelva a encender el Módulo de Medios desconectándolo de la energía de CA del tomacorriente de la pared. Si no hay cambio después de apagar y volver a encender, reemplace el Módulo de Medios.
		B. Cableado incorrecto de la fuente de alimentación de CA.	_
	La música deja de tocar y aparece un error de	A. Apagado térmico.	A. Apague el sistema por 1 hora para dejar enfriar la unidad. Asegúrese de que el área donde está instalad la unidad no exceda de 104°F
3.	música.		$(40^{\circ}\text{C}).$

Tabla para resolver problemas del módulo de medios					
	tomas	_	usa probable		ción recomendada
ł.	Algunas veces los dispositivos (panel de lluvia iluminado, generador de vapor, etc.) no están en el menú, a pesar de que los tengo conectados al Módulo de Medios.	Α.	Cables dañados o instalación incorrecta de cables.	Α.	Revise todas las conexiones de cables.
		В.	Fluctuación eléctrica	В.	Verifique que los dispositivos estér conectados a una fuente de alimentación eléctrica estable.
		C.	El dispositivo no está instalado correctamente.	C.	Consulte el manual del propietario del dispositivo periférico.
	No hay visualización en la interface del usuario.	A.	El cable de la interface está dañado.	A.	Reemplace el cable de la interface.
		В.	El cable de la interface no está enchufado.	B.	Verifique que el cable de la interface esté correctamente enchufado en la interface en todos los lugares.
		C.	La interface o el Módulo de Medios requiere servicio.	C.	Consulte a su representante de servicio autorizado de Kohler Co.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER México: 001-877-680-1310 kohler.com



1069763-2-D